

E-BATTERY Pompa Per Vuoto Batteria Ricambio Per Ventose



Marchio:



Contenuto della Confezione

- Pompa vacuum automatica Raimondi E-Battery RV (*Ventosa Raimondi RV175 non inclusa*)
- Cavo di ricarica USB-C

Sicurezza Generale

- Utilizzare esclusivamente con ventosa **Raimondi RV175**; non compatibile con altri modelli.
- Idonea per superfici **non porose** (gres porcellanato, ceramica, vetro, marmo e materiali compatibili).
- Non utilizzare su superfici porose, sporche, danneggiate o irregolari che possano compromettere la tenuta del vuoto.
- Verificare sempre la pulizia della superficie prima dell'applicazione.
- Controllare il livello di carica della batteria tramite display prima dell'uso.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di danni visibili alla scocca, al sistema di tenuta o al cavo di ricarica.
- Non esporre a pioggia intensa, immersione in acqua o ambienti eccessivamente umidi.
- Non smontare né modificare il dispositivo.
- Durante il sollevamento, attenersi sempre ai limiti di portata della ventosa RV175.
- In caso di perdita di vuoto, la pompa si riattiva automaticamente: monitorare comunque costantemente l'operazione.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Modalità di Utilizzo

1. Installazione

- Rimuovere il pistone manuale dalla ventosa Raimondi RV175.
- Inserire la pompa E-Battery RV nell'alloggiamento dedicato.
- Fissare secondo le istruzioni (non sono necessari attrezzi).

2. Accensione e applicazione

- Posizionare la ventosa sulla superficie pulita e asciutta.
- Attivare il dispositivo.
- Il sistema avvierà automaticamente la generazione del vuoto.

3. Funzionamento automatico

- Il motore si arresta al raggiungimento del livello di vuoto ottimale.
- In caso di calo di pressione, la pompa si riattiva automaticamente.
- Il display mostra:
 - Livello del vuoto in tempo reale
 - Stato della batteria

4. Rimozione

- Disattivare la pompa.
- Rilasciare la pressione secondo le istruzioni della ventosa.
- Rimuovere delicatamente dalla superficie.

5. Ricarica

- Collegare il cavo USB-C a un caricabatterie standard compatibile.
- Effettuare la ricarica completa prima del primo utilizzo.
- Autonomia: oltre 1.500 cicli per carica (variabile in base all'uso).

Manutenzione

- Pulire regolarmente la superficie di contatto della ventosa con panno morbido e asciutto.
- Evitare l'uso di solventi aggressivi o detergenti corrosivi.
- Controllare periodicamente lo stato della batteria e ricaricare quando necessario.
- Conservare in ambiente asciutto e al riparo da polvere e urti.
- Verificare periodicamente l'integrità delle guarnizioni della ventosa RV175.
- In caso di malfunzionamento, rivolgersi esclusivamente all'assistenza tecnica autorizzata Raimondi.

Smaltimento

- Non smaltire nei rifiuti domestici.
- Il dispositivo contiene batteria ricaricabile integrata:
 - Conferire presso centri di raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
- Smaltire imballaggi secondo le normative locali vigenti.
- Per informazioni dettagliate sul corretto smaltimento, fare riferimento alle disposizioni comunali o al rivenditore autorizzato.