

Trapano Percussione 20V 1 Caricabatterie 2 Batterie 2Ah Valigetta Inclusi INGCO



Scheda tecnica

- **Marca:** Ingco
- **Modello:** CIDLI20602
- **Tipologia prodotto:** trapano a percussione 20v
- **Alimentazione:** a batteria
- **Motore:** brushless (senza spazzole)
- **Voltaggio:** 20V
- **Volt di carica:** 220-240 V~50/60 Hz
- **Velocità a vuoto:** 0-450/0-1900 giri/min
- **Tasso di impatto massimo:** 22500 bpm
- **Coppia massima:** 60 Nm
- **Mandrino:** in metallo, senza chiave con bloccaggio automatico
- **Capacità del mandrino:** 2-13 mm
- **Impostazioni della coppia:** 23+1+1
- **Cambio:** meccanico a 2 velocità
- **Inclusi:**
 - Accessori da 47 pezzi
 - 3 punte per muratura
 - Pacco batteria da 2 pezzi 2.0Ah (FBLI2001)
 - Caricabatterie da 1 pz (FCLI2001E)
 - Luce da lavoro integrata
 - Indicatore LED di carica della batteria
 - Valigetta inclusa
 - Peso in valigetta: 3,19 Kg circa
 - Colore: arancione
 - Garanzia: 2 anni

Contenuto della Confezione

- Trapano a percussione brushless 20V
- 2 batterie ricaricabili al litio da 2.0 Ah (modello FBI2001)
- 1 caricabatterie rapido da 220-240V~50/60 Hz (modello FCLI2001E)
- Set accessori da 47 pezzi (inclusi punte e bit)
- 3 punte specifiche per muratura
- Valigetta rigida per trasporto e conservazione
- Manuale d'uso

Sicurezza Generale

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale: occhiali, guanti e cuffie antirumore
- Non toccare le parti in movimento durante il funzionamento
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e da ambienti umidi
- Ricaricare esclusivamente con il caricatore in dotazione
- Non forare materiali contenenti acqua o tensione elettrica
- Evitare l'uso continuo senza pause per non surriscaldare il motore

Modalità di Utilizzo

- Selezionare la modalità (foratura, avvitatura, percussione) tramite ghiera anteriore
- Impostare la velocità e la coppia in base al tipo di materiale
- Inserire la punta nel mandrino autoserrante con bloccaggio automatico
- Accendere la luce LED per illuminare aree di lavoro poco visibili
- Premere il grilletto progressivo per modulare la velocità
- Passare alla seconda batteria quando la prima si esaurisce

Manutenzione

- Pulire regolarmente le superfici esterne con un panno asciutto o leggermente umido
- Evitare l'uso di detergenti aggressivi o solventi
- Rimuovere polvere e residui dal mandrino dopo ogni utilizzo
- Conservare il trapano nella valigetta in un luogo asciutto e ventilato
- Controllare periodicamente lo stato delle batterie e dei contatti
- Non aprire o manomettere il motore brushless

Smaltimento

- Non smaltire il trapano nei rifiuti domestici
- Portare batterie esaurite e apparecchi non funzionanti presso un'isola ecologica o centro di raccolta autorizzato
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Separare le componenti secondo le istruzioni fornite dal comune o dal centro di raccolta