

Trapano Avvitatore Percussione Brushless Batteria 20V + 2 Batterie + Caricabatterie + Borsa



Scheda tecnica

- **Marca:** Ingco
- **Modello:** CIDLI20608
- **Tipologia prodotto:** trapano a percussione 20v
- **Alimentazione:** a batteria
- **Motore** brushless
- **Tensione:** 20V
- **Velocità a vuoto:** 0-450/0-1900/min
- **Tasso di impatto massimo:** 22500/min
- **Coppia massima:** 60Nm
- **Capacità del mandrino:** 0-13mm
- **Impostazioni di coppia:** 23+1+1
- **Cambio:** meccanico a 2 velocità
- **2 batterie al litio** da 20V 2.0Ah
- **1 caricatore**
- **1 borsa**
- **Volt di carica:** 220V-240V~50/60Hz
- **Luce:** led integrata
- **Indicatore LED di carica della batteria**
- **Colore:** arancione
- **Garanzia:** 2 anni

Contenuto della Confezione

- 1 Trapano avvitatore a percussione con motore brushless 20V
- 2 Batterie al litio ricaricabili da 20V 2.0Ah
- 1 Caricatore rapido 220–240V~50/60Hz
- 1 Borsa per il trasporto e la conservazione
- Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

Sicurezza Generale

- Utilizzare esclusivamente batterie e caricatore originali in dotazione
- Tenere lontano dalla portata di bambini e persone non abilitate all'uso
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'operazione
- Non utilizzare in ambienti umidi o con presenza di liquidi infiammabili
- Evitare il contatto con parti in movimento durante l'uso
- Scollegare la batteria prima di cambiare accessori o effettuare controlli

Modalità di Utilizzo

- Inserire correttamente la batteria nel corpo macchina fino allo scatto
- Selezionare la modalità desiderata (avvitatura, foratura, percussione)
- Impostare la velocità e la coppia tramite il selettore meccanico e ghiera
- Utilizzare punte e inserti compatibili con il mandrino da 13 mm
- Azionare l'interruttore per avviare l'operazione e sfruttare la luce LED integrata

Manutenzione

- Pulire il trapano con un panno asciutto dopo ogni utilizzo
- Evitare l'uso di solventi o liquidi corrosivi sulle parti in plastica
- Controllare regolarmente l'usura del mandrino e delle batterie
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore o umidità
- Ricaricare le batterie almeno una volta ogni 3 mesi in caso di inutilizzo prolungato

Smaltimento

- Non gettare l'utensile elettrico nei rifiuti domestici
- Le batterie esauste devono essere conferite nei centri di raccolta autorizzati
- Lo smaltimento improprio può causare danni ambientali e rischi per la salute
- Consultare le normative locali per la gestione di rifiuti elettronici (RAEE)