Legna da ardere in sacco

Legna da ardere in sacco di legno misto per camini stufe forni



Identificazione prodotto

Marchio	FORTUNATO
Codice articolo	83006340
EAN	8057578824110
Prodotto	Legna da ardere, combustibile
Materiale	Legno misto
Pezzatura	Misure miste, da combustione
Peso	3,5 kg all'origine
Confezione	Sacco a rete
Funzione	Alimentare il fuoco, non accenderlo
Impieghi	Camini, stufe a legna, forni a legna, barbecue

Come si usa

- **1. Innesco:** un accendifuoco sotto i legnetti sottili.
- **2. Legnetti d'accensione:** prendono fiamma subito e sviluppano il calore che serve alla legna più grossa.
- **3. Legna da ardere:** si aggiunge quando la fiamma è avviata: è quella che scalda e forma la brace.
- **Attenzione:** mettere la legna grossa senza passare dai legnetti è la causa più comune di accensione fallita.

Conservazione

- Tenere il sacco in luogo asciutto e areato, non a diretto contatto con il pavimento se l'ambiente è umido.
- La legna umida rende meno calore e sporca la canna fumaria con depositi di creosoto.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)