

Scheda tecnica Prato Sintetico – Fortunato

Specifiche Tecniche

- **Materiale filato:** Polietilene (PE 3400) e Polipropilene (PP 2200)
- **Altezza filo:** 25 mm o 45 mm
- **Tonalità:** Verde scuro naturale
- **Densità:** Alta, per un effetto folto e realistico
- **Resistenza UV:** Sì, protezione avanzata contro lo scolorimento
- **Foratura drenante:** Sì, evita ristagni d'acqua
- **Rivestimento inferiore:** Latex drenante per maggiore stabilità
- **Manutenzione:** Minima, facile da pulire con un panno bagnato

Formati Disponibili

Altezza Filo	Dimensioni Rotolo	Peso
25 mm	1 x 10 m	16 kg
25 mm	2 x 10 m	25 kg
45 mm	1 x 10 m	17 kg
45 mm	2 x 10 m	39 kg

Vantaggi

- ✓ Aspetto naturale (verde scuro)
- ✓ Zero manutenzione (no irrigazione, no taglio)
- ✓ Alta capacità drenante
- ✓ Resistente ai raggi UV
- ✓ Installazione rapida su qualsiasi superficie

Destinazioni d'Uso

- ✓ Giardini privati e pubblici
- ✓ Terrazzi e balconi
- ✓ Aree gioco per bambini
- ✓ Locali commerciali e ristoranti
- ✓ Piscine e solarium
- ✓ Uso nautico (pontili, barche, yacht)
- ✓ Ambienti interni

Installazione

L'installazione del prato sintetico varia in base alla superficie e può essere effettuata con **picchetti zincati** su terreni morbidi o con **adesivi specifici** su superfici dure.

1. Preparazione della superficie

- **Terreno naturale:**
 - Livellare il suolo, rimuovendo sassi, radici e detriti.
 - Compattare il terreno con un rullo o una piastra vibrante.
 - Applicare un **tessuto non tessuto (TNT)** per prevenire la crescita di erbacce.
- **Cemento, piastrelle o superfici dure:**
 - Pulire accuratamente la superficie da polvere e grasso.
 - Assicurarci che la superficie sia asciutta prima dell'incollaggio.

2. Posizionamento del prato sintetico

- Srotolare il prato e lasciarlo assestare per almeno **12-24 ore** per eliminare pieghe e tensioni.
- Se necessario, unire più rotoli allineando perfettamente i fili d'erba.

3. Fissaggio

- **Con picchetti zincati (terreno morbido):**
 - Inserire un picchetto ogni **30-50 cm lungo il perimetro** e ogni **50 cm nelle aree centrali**.
 - Utilizzare un martello di gomma per affondare i picchetti nel terreno.
 - Verificare che i picchetti non schiaccino eccessivamente le fibre del prato.
- **Con adesivi (superfici dure):**
 - Applicare l'adesivo in **strisce continue** lungo i bordi e ogni **50 cm** nella parte centrale.
 - Per unire più rotoli:
 - Posizionare una **banda di giunzione** sotto i due lembi.
 - Stendere l'adesivo in modo uniforme sulla banda.
 - Premere i lembi del prato sulla banda adesiva e attendere l'asciugatura completa.

4. Rifinitura e Manutenzione

- Tagliare eventuali eccessi con un cutter a lama affilata.
- Spazzolare il prato con una **spazzola a setole dure** per sollevare le fibre e uniformare l'aspetto.

Accessori e Prodotti Consigliati

Per una corretta installazione del prato sintetico, si consiglia l'acquisto dei seguenti prodotti:

- **Picchetti zincati per fissaggio** – Per un ancoraggio saldo e duraturo su terreno morbido.
- **Adesivo poliuretanico per incollaggio bande di giunzione** – Ideale per fissare le giunzioni tra più rotoli.

- **Adesivo bicomponente** – Perfetto per installazioni su superfici dure come cemento o piastrelle.
- **Tessuto non tessuto (TNT)** – Previene la crescita di erbacce sotto il prato sintetico.