Pilozza Lavabo Ovale Cemento Calcestruzzo L.60xP.40xH.20 cm Bianca - Serie Ostuni



Caratteristiche Tecniche:

- **Materiale**: Calcestruzzo e cemento
- **Misure Pilozza**: L.60 x P.40 x H.20
- **Finitura superficiale**: Levigata
- **Foro di Scarico**: Compatibile con piletta senza troppo pieno
- **Colore**: Bianco

Trattamenti Superficiali Consigliati:

- **Protezione con idrorepellente:** Si consiglia di trattare la superficie della pilozza con un idrorepellente a base acquosa per:
  - Migliorare la resistenza alla penetrazione dell'acqua.
  - Ridurre la porosità.
  - Prolungare la vita utile del prodotto.
  - Rendere più facile la pulizia, impedendo allo sporco di penetrare e rimanere in superficie.

Consigli per l'applicazione dell'idrorepellente:
Si suggerisce l'impiego di un prodotto idrorepellente a base d'acqua, come **AquaStop** (o similare), per un'efficace protezione idrofobica. Per un effetto estetico bagnato, si può optare per un idrorepellente tonalizzante, come **Cir Tono Plus**.

In quanto si tratta di prodotti chimici, si raccomanda di effettuare una prova preliminare su una superficie nascosta per valutare il risultato finale.

Contatta Fortunato Shop **per una consulenza tecnica** e una selezione accurata dei prodotti più idonei da utilizzare.

Procedura operativa per l'applicazione dell'idrorepellente:

- **Pulizia Preliminare:**
  - Pulire la superficie da polvere, sporco e residui con una spazzola morbida, un panno o un compressore d'aria.
  - Lavare delicatamente la superficie con acqua, senza utilizzare prodotti abrasivi.
  - Lasciare asciugare almeno per 12 ore per completare la polimerizzazione.
- **Preparazione del Prodotto:**
  - Agitare energicamente il prodotto prima dell'applicazione.
  - Utilizzare attrezzi specifici come pennello, rullo o spruzzatore per un'applicazione uniforme.
- **Metodo d'applicazione:**
  - Stendere uniformemente l'idrorepellente su tutta la superficie della pilozza.
  - Assicurare una completa impregnazione del materiale, evitando accumuli localizzati o colature.
  - Eseguire due applicazioni successive del prodotto fresco su fresco.
- **Asciugatura e Finitura superficiale:**
  - Si consiglia di lasciare asciugare il prodotto per 24-48 ore per assicurare una completa polimerizzazione e una protezione ottimale.
  - Dopo l'asciugatura, effettuare un test di idrorepellenza (non prima di 72 ore) versando alcune gocce d'acqua sulla superficie e verificando la loro formazione.

Collegamento Idraulico:

- Installazione della Piletta:
  - Posizionare la piletta senza troppo pieno nel foro di scarico.
  - Sigillare la base della piletta con silicone per evitare infiltrazioni.

  N.B. Per un risultato estetico impeccabile, si consiglia un silicone dello stesso colore (o simile) del tuo lavabo, come quelli a marchio Kerakoll e Mapei disponibili su Fortunato Shop che offrono un'ampia gamma di tonalità per personalizzare la tua pilozza.

- Collegamento del Sifone:
  - Avvitare saldamente il sifone con canotto flessibile a S alla piletta, assicurandosi di stringere bene le connessioni.
  - Adattare il canotto flessibile alla lunghezza necessaria e collegarlo al tubo di scarico a muro.
  - Controllare eventuali perdite effettuando una prova con acqua.

Manutenzione della pilozza:

- Pulire con acqua tiepida.
- Al fine di preservare la finitura, evitare l'uso di sostanze abrasive.
- In condizioni di sollecitazione intensa, è consigliabile rinnovare il trattamento idrorepellente ogni 12-18 mesi.

Nota Importante per la Verniciatura e Finitura:

È possibile verniciare il tuo lavabo. Tuttavia, non è consigliabile l'applicazione di verniciatura su superfici precedentemente trattate con idrorepellente. Qualora si desideri verniciare la pilozza dopo l'applicazione dell'idrorepellente, seguire le istruzioni riportate:

- **Preparazione Pre-Verniciatura:**
  - Levigare la pilozza con carta abrasiva fine (P240-P320) per rimuovere l'idrorepellente e favorire l'adesione della vernice.
  - Aspirare con cura la superficie per eliminare ogni traccia di polvere derivante dalla levigatura.
- **Applicazione del Consolidante:**
  - Procedere alla preparazione di una soluzione di consolidante diluito in acqua, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore; si consiglia Aqua Prime, disponibile su Fortunato Shop.
  - Distribuire il consolidante uniformemente sulla superficie con un pennello o un rullo.
  - Attendere 12-24 ore prima dell'asciugatura completa.
- **Verniciatura:**
  - Stendere lo smalto del colore desiderato tramite un pennello, un rullo o uno spruzzatore.
  - Ripetere eventualmente l'applicazione, attendendo i tempi di asciugatura indicati.
- **Sigillatura:**
  - Per garantire una perfetta impermeabilità e un risultato estetico ottimale, sigillare i bordi e le giunzioni con silicone.

Accessori Opzionali (acquistabili separatamente):

- **Rubinetti**
  - Tipologia: Decorativi o standard
  - Materiale: Ottone cromato (standard)
  - Compatibilità: Si abbinano perfettamente alla Pilozza Lavabo a marchio Fortunato

Destinazioni d'uso:

- Ambienti domestici (es. lavanderie)
- Spazi esterni (giardini, cortili)
- Cucine

Vantaggi:

- Struttura resistente a impatti, graffi e agenti atmosferici, post-trattamento con idrorepellente.
- Facile da pulire.
- Design compatto e funzionale per una facile integrazione in spazi ridotti o multiuso.
- Compatibilità con accessori dedicati per una soluzione completa e personalizzata.