**FORTUNATO Parquet laminato da 8mm AC4 bisellato misure 138x19.3 cm rovere naturale da 8 mm**



## Caratteristiche principali

- **Marca**: Fortunato
- **Tipologia**: Pavimento laminato
- **Spessore**: 8 mm
- **Classe di resistenza**: AC4 (adatto ad ambienti residenziali ad alto traffico e ambienti commerciali a traffico medio)
- **Finitura**: Effetto legno rovere naturale
- **Dimensioni plancia**: 1380 mm x 193 mm
- **Profilo**: Bordi bisellati su 4 lati (effetto doga vera)
- **Sistema di posa**: Incastro a clic (senza colla)
- **Supporto**: HDF ad alta densità
- **Compatibilità riscaldamento a pavimento**: Sì, previa verifica delle istruzioni del produttore

## Funzionalità e vantaggi

- **Estetica naturale**: La finitura effetto rovere naturale dona calore e autenticità, imitando fedelmente il legno massello.
- **Durabilità**: Lo spessore da 8 mm combinato con la resistenza AC4 garantisce ottima durata nel tempo, anche in aree soggette a frequente passaggio.
- **Facilità di posa**: Il sistema di incastro a clic consente un'installazione semplice e veloce, anche fai-da-te.
- **Manutenzione ridotta**: Superficie resistente a graffi e macchie, facile da pulire con panni umidi e detergenti neutri.
- **Versatilità d'uso**: Adatto a qualsiasi ambiente interno (soggiorno, camere, corridoi, uffici).

## Risultato

- **Ambiente accogliente e moderno**: Dona agli spazi un aspetto elegante e contemporaneo grazie alla tonalità rovere naturale.
- **Sensazione di comfort**: La superficie calda e il supporto stabile migliorano l'esperienza al calpestio.
- **Valorizzazione degli ambienti**: Il formato bisellato contribuisce a un look più realistico e raffinato, simile al parquet tradizionale.

## Modalità d'uso

1. **Preparazione del fondo**: Assicurarsi che la superficie sia asciutta, piana e pulita. Utilizzare un materassino sottopavimento se richiesto.
2. **Acclimatazione**: Lasciare le plance nell'ambiente per almeno 48 ore prima della posa.
3. **Installazione**:
    - Iniziare da un angolo della stanza.
    - Posare il parquet con il lato maschio verso il muro.
    - Collegare le doghe usando il sistema a clic, seguendo il senso della luce o la direzione desiderata.
4. **Finitura**: Installare battiscopa e profili per un risultato professionale.
5. **Manutenzione**: Pulire regolarmente con aspirapolvere o panno umido. Evitare acqua stagnante.
6. Per **l'installazione** si consiglia l'utilizzo del sottopavimento in politilene ideale per sottofondi laminati e perfetto per isolamento acustico e termico