

Cassetta Postale mod. Rustica Rame 280x90xH.350 mm



Marca: FORTUNATO

Contenuto della Confezione

- 1 Cassetta postale modello **Rustica** in ferro battuto verniciato epossidico color rame
- 2 **Chiavi** per la serratura a cilindro
- 1 **Set di viti e tasselli** per il fissaggio a parete

Sicurezza Generale

- Installare la cassetta su **superfici stabili e resistenti**, evitando muri danneggiati o friabili.
- Verificare che la **serratura funzioni correttamente** prima dell'uso continuativo.
- Tenere le **chiavi di riserva** in un luogo sicuro e non accessibile a terzi.
- Non introdurre oggetti infiammabili o liquidi all'interno della cassetta.
- In caso di danneggiamento della serratura o deformazione della struttura, **non tentare riparazioni improvvisate**: rivolgersi a un tecnico o al rivenditore autorizzato.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Modalità di Utilizzo

1. Installazione

- Fissare la cassetta alla parete con i tasselli forniti, assicurandosi che sia in posizione stabile e orizzontale.
- Verificare che lo sportello frontale si apra e chiuda liberamente.

2. Inserimento e ritiro della posta

- La corrispondenza va inserita attraverso la **fessura superiore** o frontale (a seconda del modello).
- Per il ritiro, utilizzare la **chiave in dotazione** e aprire lo sportello frontale.

3. Posizionamento consigliato

- Installare preferibilmente in **zone riparate**, come sotto una tettoia o vicino all'ingresso, per prolungare la durata della finitura.

Manutenzione

- Pulire la superficie esterna con **panno morbido leggermente umido**.
- Evitare l'uso di **detergenti abrasivi o solventi**, che possono danneggiare la vernice epossidica.
- Controllare periodicamente le **viti di fissaggio** e la **serratura** per assicurarsi che siano ben salde e funzionanti.
- Lubrificare la serratura con **olio specifico per cilindri** ogni 6-12 mesi, se necessario.

Smaltimento

- Al termine della vita utile, la cassetta postale deve essere smaltita secondo le normative locali sul **riciclo dei metalli**.
- Il corpo in ferro battuto è **riciclabile al 100%**.
- Le parti in plastica (es. guarnizioni o inserti) e la serratura devono essere separate e conferite nei contenitori dedicati.
- Le chiavi in metallo possono essere riciclate come **rottami ferrosi**.