Saldatrice Inverter Portatile + Accessori INGCO - ING-MMA1602E

Scheda tecnica



Marca: Ingco
Modello: ING-MMA1602E
Tipologia di Prodotto: Saldatrice inverter
Dimensioni: 12 × 28 × 19
Peso: 2,6kg
Colore: Nero e giallo
Garanzia: 1/2 anni
Tecnologia IGBT Inverter
Tensione di ingresso (V): 1 ~ 230
Frequenza HZ: 50/60
Corrente di uscita (A): 10-160
Ciclo di lavoro (%):20%@160A
Tensione a vuoto (V): 75,3
Campo di regolazione (A): 160
Diametro dell'elettrodo (mm): 1,6-4,0

Manuale d’uso

Contenuto della Confezione

- Saldatrice inverter modello MMA 10–160AH
- Supporto per elettrodo con cavo
- Supporto per la messa a terra con cavo
- Spazzola metallica per pulizia
- Elmetto protettivo per la saldatura
- Manuale di istruzioni
- Scatola per il trasporto e lo stoccaggio

Sicurezza Generale

- Utilizzare solo in ambienti ben ventilati e asciutti
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (guanti, maschera, elmetto)
- Evitare il contatto diretto con le parti sotto tensione
- Tenere lontano da materiali infiammabili durante l’uso
- Non utilizzare la saldatrice se il cavo di alimentazione è danneggiato
- Verificare l’integrità di elettrodi e accessori prima di ogni utilizzo

Modalità di Utilizzo

- Collegare la saldatrice a una presa elettrica 230V
- Selezionare la corrente desiderata tramite la manopola (da 10A a 160A)
- Inserire l'elettrodo nel supporto e collegare il morsetto di massa
- Posizionare correttamente il pezzo da saldare su una superficie sicura
- Innescare l'arco elettrico e mantenere una distanza costante per una saldatura uniforme

Manutenzione

- Pulire regolarmente l'esterno della macchina con un panno asciutto
- Rimuovere residui metallici con la spazzola in dotazione dopo ogni utilizzo
- Controllare periodicamente lo stato dei cavi e delle connessioni
- Conservare in un luogo asciutto e protetto da polvere e umidità
- Effettuare ispezioni tecniche annuali in caso di uso intensivo

Smaltimento

- Non gettare nei rifiuti domestici: la saldatrice è un apparecchio elettrico
- Rispettare le normative locali sullo smaltimento di RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- Consegnare presso centri di raccolta autorizzati o isole ecologiche
- Separare e smaltire a parte accessori danneggiati o consumati come elettrodi e cavi