

SCANALATORE 1500W D.125MM M14 INGCO - WLC15008



Scheda tecnica

Marca: Ingco

Modello: WLC15008

Tipologia di Prodotto: SCANALATORE 1500W D.125MM M14

Tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Potenza in ingresso: 1500 W

Velocità a vuoto: 10500 rpm

Diametro del disco: 125 mm

Filetto mandrino: M14

Profondità di taglio: 3-29 mm

Larghezza di taglio: 8-30 mm

Colore: Nero e giallo

Garanzia: 1/2 anni

Manuale d'uso

Contenuto della Confezione

- 1 Scanalatore INGCO 1500W con mandrino M14
- 4 dischi da taglio Ø125 mm
- 1 scalpello per lavorazioni di rifinitura
- 1 manico supplementare per impugnatura laterale
- 1 set di spazzole al carbonio di ricambio
- Manuale d'uso (se previsto dal produttore)
- Imballo in scatola di cartone resistente

Sicurezza Generale

- Indossare sempre dispositivi di protezione: occhiali, guanti, mascherina antipolvere e cuffie antirumore
- Verificare l'integrità del cavo e del corpo macchina prima di ogni utilizzo
- Non utilizzare l'utensile sotto la pioggia o in ambienti umidi
- Tenere l'area di lavoro sgombra da materiali infiammabili
- Non rimuovere le protezioni di sicurezza installate sulla macchina
- Spegner e scollegare sempre l'utensile prima di qualsiasi intervento di manutenzione

Modalità di Utilizzo

- Fissare saldamente i dischi e verificare la direzione di rotazione
- Regolare la profondità di taglio (3–29 mm) e la larghezza desiderata (8–30 mm)
- Collegare l'utensile a una presa elettrica conforme (220–240V ~ 50/60Hz)
- Azionare il motore e procedere con un taglio continuo e controllato lungo la traccia
- Usare entrambe le mani per guidare con precisione e stabilità
- Evitare pressioni eccessive per non danneggiare dischi o motore

Manutenzione

- Pulire regolarmente l'utensile da polvere e residui con aria compressa o panno asciutto
- Verificare l'usura dei dischi da taglio e sostituirli se danneggiati o consumati
- Sostituire periodicamente le spazzole del motore con quelle in dotazione
- Conservare la macchina in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore o umidità
- Controllare periodicamente le viti e i fissaggi dell'impugnatura e delle protezioni

Smaltimento

- Non smaltire l'utensile come rifiuto urbano indifferenziato
- Rispettare le normative locali per la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche (RAEE)
- I componenti metallici e plastici devono essere conferiti in centri autorizzati
- Le spazzole e i dischi esausti vanno smaltiti in appositi contenitori per rifiuti speciali
- Imballaggi in cartone riciclabili: smaltire secondo le disposizioni comunali