

AVVITATORE AD IMPULSI CON 2 BATTERIE + BORSA 1/2"



Marchio:  **INGCO**
Make The World In Your Hands

Contenuto della Confezione

- 1 x Avvitatore a percussione cordless 20 V – modello **CIWLI2001**
- 2 x Batterie al litio 20 V 2.0 Ah
- 1 x Caricabatterie compatibile (220–240 V / 50–60 Hz)
- 3 x Bussola / attacco (17 mm, 19 mm, 21 mm)
- 1 x Borsa in tela per trasporto e conservazione
(inclusi nella confezione standard)

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Sicurezza Generale

1. **Leggere attentamente il manuale** prima dell'uso.
2. Indossare **occhiali di protezione**, guanti e protezioni acustiche.
3. Non utilizzare lo strumento in ambienti bagnati o infiammabili.
4. Tenere lontano da bambini o persone non formate.
5. Spegner e rimuovere la batteria prima di qualsiasi intervento di manutenzione o cambio accessorio.
6. Usare solo **batterie e caricabatterie originali INGCO** compatibili per evitare danneggiamenti o rischi di incendio.

Nota: L'uso improprio può causare lesioni o danni agli utensili.

Modalità di Utilizzo

1. **Inserire la batteria:** allineare e far scattare la batteria nel vano finché non si blocca.
2. **Selezione attacco:** montare la bussola da 17, 19 o 21 mm a seconda dell'applicazione.
3. **Accensione:** premere il grilletto per avviare l'avvitatore; rilasciare per fermarsi.
4. **Direzione di rotazione:** selezionare avanti/indietro a seconda della direzione di avvitamento.
5. **Luce LED integrata:** si attiva automaticamente con il motore per illuminare l'area di lavoro.
 - Motore brushless per maggiore efficienza e durata.
 - Tensione di lavoro: **20 V**.
 - Coppia massima: **300 Nm**.
 - Velocità a vuoto: **0-1300 / 0-2100 rpm**.
 - Frequenza d'impatto: **0-2000 / 0-3300 bpm**.

Manutenzione

- **Pulizia:** Tenere pulite le superfici esterne con panno asciutto o leggermente umido (non immergere in acqua).
- **Ventilazione:** Assicurarsi che le prese d'aria non siano ostruite per evitare surriscaldamento.
- **Batterie:**
 - Ricaricare completamente prima del primo utilizzo.
 - Conservare in luogo **asciutto e fresco**.
 - Evitare sbalzi termici estremi.
- **Ispezione periodica:** Controllare usura di attacchi, cavi e parti mobili; sostituire componenti danneggiati.

Non lubrificare o smontare componenti interni se non specificamente indicato dal servizio assistenza.

Smaltimento

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

- Batterie al litio devono essere **smaltite separatamente** dai rifiuti domestici.
- Portare batterie e strumenti elettrici/esauriti in **centri di raccolta per RAEE** (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
- **Non bruciare** batterie o utensili.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di elettronica e batterie.