RV BATTERY + Ventosa Per Batteria 185WA02VRVBR1 In Valigetta



Marchio: RAIMONDI

Contenuto della Confezione

La confezione include:

- Ventosa Raimondi RV Battery+ con corpo in **alluminio pressofuso**
- **Pad di aspirazione Ø 175 mm** in gomma grigio chiaro antimacchia
- **Pistone a batteria** (modalità automatica)
- **Pistone manuale** (modalità manuale)
- **Manometro digitale + manometro analogico**
- **Display digitale** integrato (vuoto + batteria)
- Valvola di **sgancio rapido manuale**
- **Custodia rigida** per trasporto e protezione
- Accessori e componenti inclusi nella dotazione del kit

Sicurezza Generale

Per un utilizzo corretto e sicuro, rispettare le seguenti indicazioni:

- Utilizzare la ventosa **solo su superfici idonee** (lisce o leggermente ruvide, non porose e non friabili).
- Prima di sollevare qualsiasi carico, verificare sempre il corretto livello di vuoto tramite:
  - **manometro digitale**
  - **manometro analogico**
- Non superare la **portata massima di 130 kg**.
- Per massima sicurezza, il recupero automatico del vuoto interviene fino a **100 kg**: oltre tale valore verificare frequentemente l'aderenza.
- Non utilizzare su superfici sporche, bagnate, oleose o con polvere e residui che possano compromettere l'aspirazione.
- Evitare urti, cadute e schiacciamenti del dispositivo.
- Non lasciare il carico sospeso incustodito.
- Non utilizzare la ventosa per il sollevamento di persone o come dispositivo di sicurezza anticaduta.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Controllare sempre l'integrità della gomma e delle valvole prima dell'uso.

Modalità di Utilizzo

Per l'utilizzo corretto della ventosa Raimondi RV Battery+:

1. **Pulire la superficie** su cui verrà applicata la ventosa (materiale e gomma devono essere puliti).
2. Posizionare la ventosa in modo stabile e uniforme sul materiale.
3. Attivare la ventosa tramite **pulsante singolo**.
4. Attendere che la pompa automatica raggiunga il livello di vuoto adeguato.
5. Controllare il vuoto tramite il **doppio manometro**.
6. Sollevare e movimentare il carico con movimenti controllati.
7. Durante l'utilizzo, la ventosa mantiene automaticamente l'aderenza grazie al **recupero automatico del vuoto**.
8. Per il rilascio del carico, utilizzare il **pulsante valvola manuale di sgancio rapido**.
9. In assenza di batteria o necessità operative, è possibile usare il **pistone manuale incluso**.

Consigli pratici:

- Su superfici verticali o inclinate verificare più spesso la pressione.
- Non trascinare la ventosa sul materiale: sollevarla e riposizionarla.

Manutenzione

Per mantenere il prodotto efficiente e sicuro nel tempo:

- Pulire regolarmente il **pad in gomma** con panno morbido (evitare solventi aggressivi).
- Controllare l'usura della gomma: se danneggiata o deformata, **sostituire solo il cuscinetto** (componente singolo sostituibile).
- Pulire periodicamente i **filtri antipolvere** integrati per evitare cali di prestazione.
- Verificare il corretto funzionamento di:
  - manometro analogico
  - manometro digitale
  - valvole e guarnizioni
- Ricaricare la batteria tramite **USB-C**, evitando di lasciarla completamente scarica per lunghi periodi.
- Conservare la ventosa nella **custodia protettiva**, lontano da umidità e temperature estreme.

Smaltimento

Per lo smaltimento corretto:

- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici indifferenziati.
- La batteria ricaricabile deve essere conferita nei centri di raccolta dedicati (**RAEE / pile e accumulatori**).
- Componenti in plastica e gomma vanno smaltiti secondo le normative locali.
- La struttura metallica (alluminio) può essere avviata al recupero come materiale riciclabile.
- Conferire il prodotto completo presso un centro autorizzato per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**).