

Levigatrice Palmare A Filo 240 W 5 Fogli Carta Abrasiva + Spazzole Ricambio - INGCO - PS2408

Scheda tecnica

Marca: Ingco

Modello: PS2408

Tipologia di Prodotto: Levigatrice Palmare A Filo 240 W

Dimensioni: 17 cm x 12 cm x 15 cm

Batteria: alimentazione elettrica a filo

Voltaggio: 220-240 V~50/60 Hz

Potenza in ingresso: 240W

Velocità a vuoto: 14000 giri/min

Base inferiore: 110 mm x 100 mm

Carta vetrata: 5 pezzi (AKFS140102)

Set spazzole: 1 set di spazzole di carbone extra

Peso levigatrice: 1,3 Kg circa

Colore: Nero e giallo

Garanzia: 1-2 anni

Manuale d'uso

1. Contenuto della Confezione:

- 1 Levigatrice Palmare a Filo 240W INGCO.
- 5 Fogli di carta abrasiva con sistema di fissaggio a velcro.
- 1 Set di spazzole di ricambio, per una maggiore durata del motore.
- Manuale d'uso, con istruzioni dettagliate per un utilizzo ottimale.

2. Sicurezza Generale:

- Indossare occhiali protettivi e mascherina per evitare l'inalazione di polveri e schegge.
- Assicursi che l'utensile sia spento e scollegato dalla corrente prima di sostituire la carta abrasiva o le spazzole.
- Non utilizzare la levigatrice su superfici umide o in presenza di liquidi infiammabili.
- Mantenere una presa salda e stabile per evitare perdite di controllo durante l'uso.
- Utilizzare sempre il sistema di aspirazione delle polveri, per un ambiente di lavoro più sicuro.

3. Modalità di Utilizzo:

- Montare il foglio abrasivo sul platorello tramite il sistema a velcro.
- Collegare l'utensile alla presa di corrente e accendere l'interruttore.
- Muovere la levigatrice in modo costante e uniforme sulla superficie da trattare.
- Regolare la pressione durante l'uso per evitare il surriscaldamento e migliorare la resa della

levigatura.

- Dopo l'uso, spegnere l'utensile, rimuovere la carta abrasiva e pulire il contenitore della polvere. (giri/min).

4. Manutenzione:

- Pulire la levigatrice con un panno asciutto o leggermente umido, senza utilizzare solventi aggressivi.
- Svuotare regolarmente il contenitore raccogli polvere per mantenere l'efficienza del sistema di aspirazione.
- Controllare periodicamente le spazzole del motore e sostituirle con quelle di ricambio incluse, quando necessario.
- Verificare che il cavo di alimentazione non presenti danni e conservarlo avvolto per evitare usure premature.
- Riporre l'utensile in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore per garantirne la durata nel tempo.

5. Smaltimento:

- Smaltire la levigatrice presso un centro di raccolta RAEE, in conformità con le normative sui rifiuti elettronici.
- La carta abrasiva usata deve essere smaltita nei rifiuti indifferenziati secondo le regolazioni locali.
- Separare le componenti in plastica e metallo per un corretto riciclo ambientale.
- Le spazzole di ricambio esauste devono essere smaltite in appositi contenitori per rifiuti speciali.

6. Garanzia:

- La durata della garanzia è di 12 mesi a decorrere dalla data di acquisto del prodotto per i consumatori in possesso di fattura. È di 24 mesi per i possessori di scontrino o altra prova d'acquisto.