

Tagliapiastrelle Manuale 600 mm Troncatrice Per Piastrelle



Marchio:  **INGCO**
Make The World In Your Hands

Contenuto della Confezione

- n. 1 Tagliapiastrelle multifunzione professionale
- n. 2 Lame al carburo di tungsteno (diametro 22 mm)
- n. 1 Base in acciaio ad alta resistenza (815 x 195 mm – spessore 2 mm)
- Manuale d'uso e manutenzione

Sicurezza Generale

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per le finalità previste.
- Posizionare il tagliapiastrelle su una superficie piana, stabile e antiscivolo prima dell'utilizzo.
- Tenere le mani lontane dalla zona di taglio durante l'operazione.
- Indossare dispositivi di protezione individuale (guanti da lavoro e occhiali protettivi).
- Non utilizzare lo strumento se danneggiato o con lame usurate.
- Verificare il corretto fissaggio della lama prima di ogni utilizzo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non apportare modifiche strutturali al prodotto.

La struttura in acciaio ad alta resistenza garantisce stabilità durante l'uso, riducendo il rischio di flessioni o movimenti accidentali.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

Modalità di Utilizzo

1. Posizionare il tagliapiastrelle su una superficie stabile.
2. Inserire la piastrella o il materiale da tagliare sulla base, allineandolo con la guida di riferimento.
3. Selezionare il tipo di taglio desiderato (dritto o diagonale).
4. Far scorrere la lama lungo la barra scorrevole (diametro 19 mm) esercitando una pressione uniforme.
5. Completare il taglio con un movimento deciso e controllato.

Capacità di taglio massima: 600 mm.

Grazie alle lame al carburo di tungsteno, il taglio risulta preciso, pulito e costante nel tempo.

Manutenzione

- Pulire la base in acciaio dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o materiale.
- Verificare periodicamente lo stato delle lame.
- Sostituire la lama in caso di usura per mantenere precisione e sicurezza.
- Lubrificare occasionalmente la barra scorrevole per garantire fluidità di movimento.
- Conservare in luogo asciutto per evitare fenomeni di ossidazione.

Una corretta manutenzione prolunga la durata del prodotto e ne mantiene elevate le prestazioni.

Smaltimento

- Non disperdere nell'ambiente.
- Smaltire il prodotto secondo le normative locali vigenti in materia di rifiuti metallici.
- Le componenti in acciaio possono essere conferite presso centri di raccolta per il recupero dei metalli.
- Le lame usurate devono essere smaltite come rifiuti metallici, prestando attenzione alla loro affilatura.

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)