

Nome:

Billy – Barbecue a carbone

Categoria merceologica:

Barbecue da esterno a carbone

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Tipologia:** Barbecue a carbone
- **Struttura:** Acciaio verniciato nero lucido
- **Gambe:** Tubolari in acciaio inox Ø32 mm
- **Griglia di cottura:** Cromata, diametro 54 cm
- **Braciere:** Acciaio, diametro 57 cm
- **Termometro:** Integrato nel coperchio (modello deluxe)
- **Ganci portautensili:** Inclusi (laterali)
- **Ruote:** 2 ruote resistenti per agevolare lo spostamento
- **Contentore per cenere:** Rimovibile, per una pulizia rapida
- **Manici:** Resistenti al calore



DIMENSIONI

- **Dimensioni totali:** 70 x 58 x 102 cm (L x P x H)
- **Diametro braciere:** 57 cm
- **Diametro griglia cottura:** 54 cm
- **Altezza piano cottura da terra:** circa 80 cm

COLORAZIONE

- **Finitura:** Nero lucido
- **Resistente ai raggi UV e alle alte temperature**

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)

CONFEZIONE E IMBALLAGGIO

- **Tipo di imballo:** Scatola in cartone rinforzato con protezioni interne
- **Contenuto della confezione:**
 - Struttura barbecue completa smontata
 - Griglia di cottura cromata
 - Set di viti e ferramenta
 - Istruzioni di montaggio illustrate
- **Dimensioni imballo:** 73 x 60 x 28 cm
- **Peso lordo:** 12,5 kg

MODALITÀ D'USO

1. Montare il barbecue seguendo le istruzioni
2. Posizionarlo su una superficie stabile e ventilata
3. Caricare il braciere con carbone vegetale
4. Accendere e attendere il raggiungimento della temperatura desiderata
5. Monitorare la cottura tramite termometro
6. A fine utilizzo, rimuovere il contenitore cenere e pulire con spazzola

DESTINAZIONI D'USO

- Giardini, terrazzi, cortili
- Campeggio, picnic, eventi all'aperto
- Uso domestico o occasioni conviviali

MANUTENZIONE

- Pulire la griglia dopo ogni utilizzo
- Conservare in luogo asciutto e coperto

Fortunato S.r.l.
P.IVA:04365870759
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

CONTATTI:
+39 327 3023594
+39 0832 758 469
info@fortunatoshop.it

Assistenza clienti:
+39 327 302 3594
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)