Camino Amsterdam con rivestimento focolare DS90 refrattario

1. Panoramica Prodotto

- **Modello:** Amsterdam
- **Tipologia:** Camino a legna prefabbricato angolare da parete
- **Uso:** Riscaldamento ambiente e cottura cibi (focolare aperto)

---

2. Materiali e Finiture

Componente	Materiale
Rivestimento esterno	Pietra bianca bocciardata
Spondina superiore & base	Marmo Rosso Verona
Struttura interna	Conglomerato cementizio alleggerito
Focolare	Refrattario DS90 (alto tenore di illumia)
Parafiamma	Ghisa, 9 kg
Griglia e vaschetta raccogli cenere	Acciaio resistente alle alte temperature

---

3. Dimensioni e Ingombri

- **Altezza piano fuoco:** 30 cm
- **Uscita fumi:** Ø 250 mm (rotonda)
- **Presa d'aria esterna:** Ø 160 mm
- **Ingombro in profondità (focolare + rivestimento):** ca. 60 cm[1]
- **Spessore rivestimento pietra:** ca. 5 cm
- **Peso:** 450 kg

[1] Misura indicativa: verificare in sede di installazione dettagli di muratura.

---

4. Prestazioni Termiche

- **Potenza nominale:** 11 kW (variabile in base a tipo e quantità di legna)
- **Superficie riscaldabile consigliata:** 100–150 m²
- **Rendimento termico:** ≥ 70 % (con legna stagionata, tenore d'umidità < 20 %)
- **Emissioni:** conformi alla normativa EN 13240
- **Temperatura fumi:** 161°

5. Caratteristiche del Focolare

- **Modello:** DS90
- **Apertura:** sul lato sinistro, a muro
- **Materiale refrattario:** elevata resistenza termica e possibilità di cottura cibi
- **Posizionamento legna:** al livello del pavimento (senza alzata interna)
- **Tiraggio ottimizzato:** con valvola fumi integrata

6. Accessori Inclusi

- **Parafiamma in ghisa** (peso 9 kg)
- **Valvola fumi** per regolazione tiraggio
- **Vaschetta raccogli cenere** estrazione manuale
- **Griglia porta legna**

7. Installazione e Manutenzione

- **Installazione:**
  - A parete o ad angolo, con adeguata predisposizione di canna fumaria e presa aria esterna Ø 160 mm.
  - Distanze minime da materiali combustibili: 20 cm
  - Verificare portata della canna fumaria (min. 12 m di altezza totale consigliata).
- **Manutenzione ordinaria:**
  - Rimozione cenere e pulizia parafiamma ogni 1–2 utilizzi.
  - Controllo annuale delle guarnizioni e delle superfici refrattarie.
  - Spazzacamino per pulizia fumaiolo almeno una volta l'anno.
- **Normativa di riferimento:** EN 13229 / EN 13240

Per informazioni su ricambi, accessori aggiuntivi o assistenza tecnica, contattare il nostro servizio clienti.