

## Legna da ardere in sacco

*Legna da ardere in sacco di legno misto per camini stufe forni*



### Identificazione prodotto

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Marchio</b>         | FORTUNATO                                      |
| <b>Codice articolo</b> | 83006339                                       |
| <b>EAN</b>             | 8057578824097                                  |
| <b>Prodotto</b>        | Legna da ardere, combustibile                  |
| <b>Materiale</b>       | Legno misto                                    |
| <b>Pezzatura</b>       | Misure miste, da combustione                   |
| <b>Peso</b>            | 3,5 kg all'origine                             |
| <b>Confezione</b>      | Sacco a rete                                   |
| <b>Funzione</b>        | Alimentare il fuoco, non accenderlo            |
| <b>Impieghi</b>        | Camini, stufe a legna, forni a legna, barbecue |

### Come si usa

- **1. Innesco:** un accendifuoco sotto i legnetti sottili.
- **2. Legnetti d'accensione:** prendono fiamma subito e sviluppano il calore che serve alla legna più grossa.
- **3. Legna da ardere:** si aggiunge quando la fiamma è avviata: è quella che scalda e forma la brace.
- **Attenzione:** mettere la legna grossa senza passare dai legnetti è la causa più comune di accensione fallita.

### Conservazione

- Tenere il sacco in luogo asciutto e areato, non a diretto contatto con il pavimento se l'ambiente è umido.
- La legna umida rende meno calore e sporca la canna fumaria con depositi di creosoto.

Fortunato S.r.l.  
P.IVA:04365870759  
S.P.353 - 73019 Trepuzzi

**CONTATTI:**  
+39 327 3023594  
+39 0832 758 469  
info@fortunatoshop.it

**Assistenza clienti:**  
+39 327 302 3594  
(dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 / 16.00 - 18.00)