

FORBICI DA POTA Ø25 A BATTERIA 20V CON BATTERIA E CARICABATTERIA

Riferimento: **CSSLI202581**

Codice EAN: **6941640181091**

Marchio: **INGCO**



**il peso della macchina con batteria e caricabatteria è 2.55 kg, solo corpo macchina 0,934kg*

Contenuto della Confezione

- 1 Forbice da potatura a batteria Ø25 mm
- 1 Batteria al litio 20V
- 1 Caricabatterie rapido
- 1 Valigetta rigida per trasporto e conservazione
- 1 Manuale d'uso

Sicurezza Generale

- Utilizzare sempre guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante l'uso.
- Tenere il dispositivo lontano da bambini e animali.
- Non utilizzare la forbice su materiali diversi dal legno o rami vegetali.
- Assicurarci che l'attrezzo sia spento prima di effettuare la manutenzione o il cambio batteria.
- Evitare l'esposizione a pioggia o ambienti umidi per prevenire cortocircuiti.

Modalità di Utilizzo

1. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
2. Inserire la batteria nell'apposito vano finché non si blocca in posizione.
3. Accendere l'interruttore di sicurezza.
4. Premere il grilletto per effettuare il taglio.
5. Eseguire la potatura con movimenti stabili, evitando l'uso su rami più spessi di Ø25 mm.

Manutenzione

- Pulire le lame con un panno asciutto dopo ogni utilizzo.
- Lubrificare periodicamente le parti mobili per garantire un funzionamento fluido.
- Controllare regolarmente il serraggio delle viti.
- Rimuovere la batteria prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione.
- Conservare in luogo asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore.

Smaltimento

- Smaltire la batteria esausta secondo le normative locali sui rifiuti speciali.
- Non gettare l'attrezzo o la batteria nei rifiuti domestici.
- Conferire l'utensile a un centro di raccolta RAEE autorizzato.
- Separare i componenti secondo i materiali (plastica, metallo, elettronica) se richiesto.